



FOGO MONTANHA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESTUFA Modelos Versatile y Versatile H

ÍNDICE	Página
1. Introducción	2
2. Características técnicas	2
3. Leña	2
4. Instalación	3
5. Aire de combustión	4
6. Utilización	5
7. Esquema	5
8. Abrir y cerrar la puerta de la estufa	5
9. Principio de combustión	5
10. Controles	5
11. Encender la estufa	5
12. Controlar la estufa	6
13. Limpieza	6
14. Mantenimiento	7
15. Anomalías	10
16. Garantía	10

APARATO DE CALEFACCIÓN DE ALTA TEMPERATURA

LOS MATERIALES INFLAMABLES DEBEN ESTAR POR LO MENOS A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA ESTUFA

MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LA ESTUFA

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU ESTUFA

www.fogo-montanha.com

Mod. 382-A

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El fabricante de estufas FOGO MONTANHA por la presente declara, bajo su responsabilidad, que los modelos descritos a continuación cumplen con las exigencias básicas de seguridad. Esta declaración se considerará inválida si se realiza algún cambio al producto sin el debido consentimiento por escrito del fabricante.

Fabricante	Fogo Montanha (Solzaima, S. A.) Rua dos Outarelos, 111 3750-362 Belazaima do Chão, Portugal Tel: +351 234650650 Fax: +351 234650651	
Clasificación	Aparato de combustible sólido	
Normas y directivas aplicadas	EN13229 : 2001+ A1:2003 + A2:2003:2005	
Entidad responsable de las pruebas	Laboratorio Recupera Universidad del Algarve Campus da Penha 8005-139 Faro	Laboratory K.V.B.G. – A.R.G.B Rodestraat 125 1630 Linkebeek, Bélgica



1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido la estufa FOGO MONTANHA. Para obtener el mejor rendimiento de su aparato, respetando las normas ecológicas, siga las instrucciones de instalación y funcionamiento de este manual. **La garantía deja de ser válida si se daña el equipo por no haber seguido estas instrucciones.** La estufa no debe modificarse sin la debida autorización por escrito del fabricante. Con este aparato solo deben usarse piezas de repuesto originales del fabricante. Debe seguirse la legislación nacional, la normativa local en materia de arquitectura y los reglamentos para la prevención de incendios descritos a continuación.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo		Versatile	Versatile H
Rendimiento nominal	%	75	78
Consumo nominal de leña	Kg/hora	2,7	2,4
Volumen de calefacción máximo	m ³	235	268
Potencia de uso	kW	5,6 – 10,4	6,4 - 11,8
Emisiones de CO (un 13 % de oxígeno)	Vol. %	0,09	0,1
Emisiones de CO ₂	Vol. %	10,2	9,7
Diámetro de la chimenea	mm	150	180
Potencia nominal	kW	8,5	9,1
Distancia de seguridad	cm	100	100
Peso	kg	114	131
Combustible		leña	leña
Humedad máxima del combustible	%	20	20
Longitud máxima de la leña	cm	40	40
Dimensiones:			
Alto	mm	523	665,5
Ancho	mm	576	576
Profundidad	mm	429,5	429,5

3. LEÑA

La estufa solo quema leña. Obtendrá los mejores resultados si usa leña seca. La leña cortada, guardada y ventilada en un lugar cubierto durante por lo menos 1 año y preferiblemente 2 años es mejor porque:

- Produce considerablemente más calor que la leña húmeda o verde.
- Produce mucho menos humo y deposita menos hollín en el equipo, el conducto y el cristal que la leña húmeda o verde.
- Esta leña es la única que impide emisiones de sustancias peligrosas cuando arde.
- La leña húmeda puede dañar o corroer su equipo haciendo que aparezca óxido en poco tiempo.

Los trozos no deberán ser demasiado grandes y, como regla general, cuanto más pese la leña, mejor. Nunca queme desperdicios, lascas de madera, serrín, corcho ni leña cortada en láminas o con la superficie tratada. No queme trozos de leña demasiado pequeños, estos arden muy rápido y solo son adecuados para encender. Deje que los trozos grandes con cerca de 25 cm ardan de forma natural. Los troncos más grandes deberán cortarse.

Nota: Su estufa no es una incineradora de basura. La legislación ambiental prohíbe expresamente quemar basura


en aparatos domésticos. Además de ser ambientalmente incorrecto, utilizar un equipo de combustible sólido para quemar basura, madera tratada químicamente o papel como si fuese un incinerador privado, también es una violación de las leyes de emisión de gases castigada por la ley. Su estufa tampoco está diseñada para quemar combustibles líquidos. Además de contaminar el aire de forma indiscriminada, produce residuos de combustión peligrosos que tienen un efecto bastante negativo en el funcionamiento y vida útil del equipo y de la chimenea. La quema inadecuada puede provocar cualquier tipo de falla y desgaste rápido del aparato, viéndose obligado a repararlo o incluso sustituirlo. La quema de combustibles inadecuados puede incluso provocar un incendio en el hogar de un tipo que no cubra su seguro. La estufa está diseñada para un consumo máximo de leña de 3 kg/hora. Un consumo superior a este provocará el desgaste prematuro de su equipo.

4. INSTALACIÓN


Conducto y chimenea

Para que su equipo funcione adecuadamente, la instalación debe hacerse correctamente. Revise los siguientes puntos y no olvide que solo tienen carácter informativo y que de ninguna forma deben considerarse pasos imprescindibles para el buen funcionamiento de su aparato. Lamentablemente, existen numerosos factores que pueden ser determinantes para el funcionamiento correcto de una chimenea, por lo que es difícil repasarlos absolutamente todos.


- Limpie profundamente la chimenea antes de instalarla. Si no la ha usado durante un largo período de tiempo, pida a un especialista que la revise.
- La chimenea debe tener una altura suficiente que garantice un tiro mínimo de 12-20 Pascal. Solo se puede medir el tiro de la chimenea mientras el equipo está funcionando. Si el tiro es insuficiente, aumente la chimenea o aíslala. Si la extracción de humos es demasiado grande, debe instalar un regulador.
- Lo ideal es que el tubo esté en vertical y que no tenga ninguna inclinación de más de 45°.
- El tubo no debe unirse a otro. Debe estar separado a lo largo de toda su longitud y tener su propia salida.



- El conducto debe estar libre de obstrucciones, tener el mismo diámetro desde el equipo hasta su salida y, preferiblemente, debe ser redondo. Debe tener el diámetro específico para cada modelo para garantizar un mejor funcionamiento (véase el catálogo).



- Si la parte superior de la chimenea está a una distancia de hasta 60 cm de la parte más elevada del tejado, deberá tener una altura de 60 cm por encima de este. Si la parte más elevada del tejado no está cerca, la chimenea debe proyectarse 1 m por encima del tejado, medido desde su salida.



- La chimenea no debe estar cerca de árboles altos, paredes o edificios, ya que estos pueden crear corrientes de aire de arriba hacia abajo.
- La chimenea debe estar bien aislada. El interior debe estar libre de grietas y fisuras y debe estar revestido con cemento refractario u otro material que resista las altas temperaturas. Si la chimenea no está debidamente aislada, debe instalar un tubo a través de toda su longitud.

Instalación de conductos de la chimenea

Deberán tenerse en cuenta las normas europeas en el momento de instalar su chimenea. Debido a la naturaleza

técnica de estas normas, estas se dirigen principalmente a los profesionales. La siguiente lista contiene las normas europeas pertinentes:

EN 12446: 2003 - Chimeneas – Componentes - Elementos de hormigón en paredes exteriores

EN 1443: 2003 - Chimeneas – Requisitos generales

EN1856-1: 2003 - Chimeneas – Requisitos para chimeneas de metal - Parte 1: Productos para chimeneas modulares

EN1856-2: 2004 - Chimeneas – Requisitos para chimeneas de metal - Parte 2: Conductos y acoplamientos

EN13384-1: 2003 - Chimeneas – Métodos de cálculo de la dinámica térmica y de fluidos - Parte 1:

EN 2006 - Chimeneas para un aparato

EN1857: 2003 - Chimeneas – Componentes - Tubos

EN1457: 1999 y conductos de arcilla o cerámicos - Requisitos y métodos de ensayo

En 2002

EN 1806: 2006 - Chimeneas – Piezas de conductos de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple - Requisitos y métodos de ensayo

EN13069: 2005 - Chimeneas – Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares - Requisitos y métodos de ensayo

EN 13063: 2006 - Chimeneas modulares con conductos de arcilla o cerámicos - Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín


Nota: El conducto debe estar conectado de forma segura a la salida del tubo del equipo y la chimenea o conducto debe limpiarse al menos una vez al año de acuerdo con las normativas locales.

Solo las instalaciones hechas por profesionales garantizan el cumplimiento de las normativas de seguridad y arquitectura. Estas normativas deben cumplirse para asegurar el funcionamiento correcto y seguro del equipo. La chimenea es muy importante en la instalación del aparato. Asegúrese de consultar a un especialista autorizado acerca del cumplimiento de las normativas locales en materia de construcción. Tenga en cuenta:

- La puerta del aparato debe estar siempre cerrada tanto si se está usando la estufa como si no.
- La casa debe tener un buen suministro de aire cuando esté usando el equipo.
- Se deben cumplir las distancias de seguridad de los objetos que sean sensibles a la alta temperatura o combustibles. Estas distancias están incluidas en la tabla de las características técnicas.

Distancias de seguridad

Al instalar la estufa, debe respetar las distancias de seguridad entre el equipo y los posibles materiales combustibles alrededor. En la siguiente imagen encontrará una descripción de las distancias de seguridad que debe mantener en la instalación de su estufa:



5. AIRE DE COMBUSTIÓN

Al contrario que una chimenea normal, una estufa utiliza muy poco aire de combustión. En la mayoría de las casas, la entrada de aire por las rendijas de puertas y ventanas es suficiente para asegurar el aire de combustión. No obstante, en casas muy bien aisladas este aire puede ser insuficiente. En caso necesario, debe colocarse una rejilla de ventilación en una pared exterior cerca de la estufa para que entre aire. Tenga en cuenta otros aparatos de calefacción o extracción de aire instalados cerca del equipo o en la misma conexión del aire de combustión. Si le parece oportuno, calcule el consumo total de aire de combustión necesario. Si 15 minutos después de encender el fuego aún hay retorno del humo al interior debido a las condiciones climáticas (por ejemplo, niebla o tormenta), apague la estufa hasta que el tiempo mejore.

Nota: Tenga en cuenta los extractores de humo que pueden estar conectados cerca de la estufa. Estos pueden crear una presión negativa que puede provocar interrupciones en el suministro de aire de combustión. Cualquier fuga de gas de combustión es potencialmente letal y puede incluso dañar la integridad física de las personas que viven en su casa.


6. UTILIZACIÓN

Es importante que utilice su estufa moderadamente. Los primeros incendios deben realizarse con una pequeña cantidad de madera y una llama suave. Esto permite la disipación de las tensiones en el metal y el secado de toda la instalación.

No toque la pintura durante las primeras horas de la quema, ya que la tinta se encuentra en el proceso de curación y puede manchar la pintura si manipula o limpia durante este proceso. Durante las primeras horas de la quema se puede liberar el humo y el olor a través de la cocción de la pintura. La zona donde está instalada la estufa debe estar ventilada para ser correctamente durante las primeras horas de la quema para disipar el humo y el olor. Incluso después de usar la estufa a menudo nunca hacer fuegos intensos y prolongados. El rendimiento adicional obtenido se reduce y se arriesga a dañar su equipo.

7. ESQUEMA

- A. Entrada de aire frío
- B. Salida de aire caliente
- C. Control del aire de combustión
- D. Tirador de la puerta



8. ABRIR Y CERRAR LA PUERTA DE LA ESTUFA

Coloque el mango en el orificio que hay en el cierre de la puerta (D). Tire del mango hacia usted para abrir la puerta y empújela en el sentido contrario para cerrarla. Las superficies del equipo pueden estar muy calientes. Use siempre guantes resistentes a las altas temperaturas.

9. PRINCIPIO DE COMBUSTIÓN

La estufa está diseñada para ser un dispositivo de quemado lento. Lleno de leña y con una llama suave, calentará con el máximo rendimiento durante varias horas.

El equipo puede quemar muy lentamente con una llama pequeña o sin llama durante toda la noche. No obstante, no aconsejamos este procedimiento porque la combustión incompleta desprende un humo que, al condensarse, deposita hollín en la cámara de combustión, el conducto y el cristal. Una acumulación de hollín no solo es desagradable a la vista, sino también requiere limpiezas frecuentes de la chimenea, para evitar eventuales incendios en la chimenea. Si usase leña húmeda o verde (que no está cubierta por la garantía), el control de la combustión debe siempre quedar más abierto para asegurar la creación de una llama lenta y suave.

• Calentamiento radiante

Se emite a través de las brasas, la chapa de acero y las placas de vermiculita de la parte trasera del equipo. El calentamiento radiante es también transmitido a través del cristal para la estancia y calienta la zona que está frente a la estufa.

• Calentamiento por convección

El aire frío pasa a través de la entrada de aire frío (A). Después atraviesa la base del equipo hasta la parte trasera y sube hasta la parte alta, antes de ser expulsado por la salida de aire caliente primario (B). Este aire caliente por convección se propaga por los rincones más distantes de la estancia.

10. CONTROLES

Control del aire de combustión (C)

Controla la cantidad de aire de combustión que entra en el equipo, controlando así la salida de calor. Está situado en la esquina superior derecha de la puerta.

- Para abrir - Desplace el regulador hacia la derecha para obtener un mayor rendimiento, un mayor consumo de leña y una mejor limpieza del cristal.
- Para cerrar - Desplace el regulador hacia la izquierda para obtener un menor rendimiento y un bajo consumo de leña, además, es posible que aparezca suciedad en el cristal.

11. ENCENDER LA ESTUFA

Puede encender la estufa de dos modos:

- Forma tradicional: primero se coloca el papel, después ₅ las astillas de leña y luego la leña pequeña. Solo enton-

ces lo puede encender. De este modo, no podrá colocar directamente la leña más grande, solo podrá hacerlo después de que se haya encendido el fuego.

- Quema de "arriba a abajo": primero se colocan los trozos más grandes de leña, después la leña pequeña, luego el papel y por último las astillas. En este caso, la combustión se inicia en la parte superior y va descendiendo.

Con este segundo método podrá alcanzar un mayor rendimiento del calor.

En frío

1. Abra completamente el control de aire de combustión.
2. Abra la puerta.
3. Coloque los leños más grandes sobre la base de vermiculita con cuidado.
4. Cubra con troncos más pequeños, papel y, por último, las astillas.
5. Encienda el papel y cierre la puerta.
6. Deje arder en llama viva hasta que el fuego arranque y las brasas estén incandescentes.
7. Deje calentar al máximo y, entonces, escoja una posición de funcionamiento.

En caliente y para añadir más leña

1. Abra completamente el control de aire de combustión.
2. Abra la puerta lentamente.
3. Con el atizador coloque las brasas uniformemente en la base de las placas de vermiculita.
4. Coloque troncos nuevos y pequeños sobre las brasas y después troncos más grandes.
5. Cierre la puerta y deje que arda hasta que el equipo esté bien caliente y las brasas estén incandescentes.
6. Escoja una posición de funcionamiento.

Nota: No coloque leña sobre el friso metálico de la parte trasera de la cámara de combustión de la estufa.

12. CONTROLAR LA ESTUFA

Existen tres regulaciones posibles:

A. Calentamiento radiante y por convección muy elevado – Consumo de leña muy elevado. Abra completamente el control de aire de combustión hasta que arda bien. Esta posición solo deberá utilizarse para encender el equipo. Una vez que esté caliente, debe seleccionarse otra posición, B o C.

B. Calentamiento radiante y por convección elevado – Consumo de leña bajo con mínima polución y máxima eficiencia. Cierre gradualmente el control de aire de combustión para crear una llama lenta y suave. En esta posición, la estufa llena de leña quemará durante toda la noche, con un calentamiento por convección elevado.

C. Calentamiento radiante y por convección medio – Consumo de leña muy bajo. Cierre el control del aire de combustión hasta obtener una llama casi nula. La estufa quemará durante toda la noche, pero es probable que se ensucie el cristal ya que el equipo no está funcionando al máximo nivel de eficiencia.

La posición que seleccione depende de la cantidad y del tipo de calor deseado, así como del tiempo que quiera que dure la leña. Recuerde, cuanto más abierto esté el control del aire de combustión, mayor es la salida de calor radiante, pero sin mejorar la salida de calor de convección y con un consumo mucho mayor de leña.

Nota: Para el máximo nivel de eficiencia y calentamiento, seleccione la posición B.

13. LIMPIEZA

La limpieza solo puede realizarse con la estufa inactiva y una vez se haya enfriado por completo.

Cristal

El sistema de barrido del cristal mediante aire precalentado especialmente concebido y el aislamiento de vermiculita le ayudarán a mantener el cristal limpio en la mayoría de las condiciones de operación. Aún así, si el cristal se ensucia:


1. Abra la puerta.
2. Aplique un spray o gel limpiacristales en un paño o papel de cocina y limpie el cristal (úselo con cuidado, pues la mayoría de los limpiacristales son corrosivos y si se aplican directamente pueden manchar otras superficies).
3. Nunca deje que el líquido limpiacristales toque la chapa ya que este tipo de productos puede dañarla, corroerla e incluso oxidarla. Lo mismo se aplica al cordón de aislamiento y otros componentes que podrían dañarse si entran en contacto con estos productos.
4. Déjelo actuar.
5. Limpie los restos de hollín con un paño ligeramente húmedo. Saque brillo con un paño seco o papel.

NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS.

Limpieza de las cenizas

El equipo tiene un cenicero fijo. La limpieza de las cenizas debe realizarse diariamente con la pala suministrada. Con el mango sujeto en posición horizontal funciona como una pala. Con el mango suelto en vertical funciona como un cazo.

1. Abra la puerta.
2. Junte las brasas a un lado de la caja de fuego para poder usarlas



para volver a encender el fuego.

3. Junte las cenizas al otro lado, al fondo del equipo.
4. Con la pala plegable sujeta en posición horizontal introdúzcala en la cámara de combustión de adelante hacia atrás y recoja la ceniza. Para una mayor protección de la vermiculita, deje aproximadamente 1 cm de ceniza en la misma.
5. Desprenda e incline el mango de la pala y retírelo. Eche la ceniza en el depósito.
6. Esparza las brasas sobre la base de vermiculita.
7. Coloque leña nueva sobre las brasas.

Nota: Deje siempre 1 o 2 cm de ceniza en la base interior del equipo. La ceniza le ayudara a aislar mejor las brasas y a proteger la base de vermiculita. Coloque las chascas de encender encima de las cenizas y no directamente sobre la vermiculita.

Superficie pintada

Retire todos los restos de ceniza de la pintura usando una escoba de pelo suave, un paño de algodón o el cepillo de un aspirador. No lave la estufa.

14. MANTENIMIENTO

Superficie pintada

Pinte el equipo usando tinta *spray* de alta temperatura. Solo podrá pintar la estufa cuando esté completamente fría. Antes de pintar, cubra cuidadosamente las zonas próximas que no vaya a pintar, por ejemplo el cristal, y limpie la suciedad que pueda haber en la zona para pintar. Siga cuidadosamente las instrucciones escritas en las latas de spray.

Limpeza de la chimenea

Es importante limpiar el conducto una vez al año. Para ello, debe retirar el circuito de humos (imagen 1) del equipo siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Abra la puerta y retire el deflector de humos (foto 2). Para ello, coloque una mano en el soporte del deflector de humos (imagen 3) y empuje la parte trasera del soporte hacia arriba. De este modo, quedará suelto y podrá retirarlo del equipo (imágenes 4 a 6). Mientras retira el soporte (imagen 3) asegure el deflector de humos (imagen 2) sujetándolo con una mano para evitar que se desplace de forma repentina, lo que podría causar daños en el conjunto de vermiculita (imagen 6).

Nota: El soporte (foto 3) y el deflector (foto 2) tienen una parte frontal (A) y una parte trasera (B). Debe fijarse en esto cuando vuelva a montar e instalar el circuito de humos.

2. Retire el deflector de humos (imagen 2) levantando el lado izquierdo y bajando el lado derecho, de modo que se retire la placa en posición diagonal respecto al equipo (imágenes 7 y 8).
3. Retire el circuito de humos (imagen 1) deslizándolo primero hacia atrás y luego hacia abajo (imagen 9)
4. Para instalar de nuevo el circuito de humos debe repetir todos los procedimientos siguiendo el orden inverso. Primero, asegúrese de que la barra del circuito de humos (F - foto 1) está colocada en el orificio correspondiente (G - foto 10), manteniéndola siempre de forma que sobresalga, antes de colocar las ranuras del circuito de humos (foto 1) en las piezas fijadas en la parte interior superior del equipo (foto 11). A continuación, empuje el circuito de humos hacia delante de modo que quede seguro.




Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8




Foto 9



Foto 10



Foto 11

Rotura del cristal

El cristal no se rompe por el calor y es muy duro. Sin embargo, puede partirse con un ligero golpe. Si lee y sigue los siguientes consejos evitará cualquier apuro:

- Nunca deje que la leña sobresalga del equipo. Si lo hace, cuando cierre la puerta, la leña sobresaliente puede romper el cristal;
- Llene siempre la estufa de leña (respetando la cantidad recomendada para consumo máximo), pero nunca de modo peligroso, de forma que pueda caerse y romper el cristal.
- No ejerza mucha presión sobre el cristal cuando lo esté limpiando.

Sustitución del cristal

Primero, pida un conjunto de repuesto del cristal del modelo y tamaño específico de su equipo en nuestro distribuidor más cercano. El conjunto de repuesto consiste en un cristal enmarcado con canaletas de aluminio aislantes. Para reemplazarlo debe seguir los siguientes pasos:

1. Retire el cristal roto.
2. Coja el cristal de repuesto y engárcelo en la parte superior de la puerta. El borde inferior del cristal quedará colocado en su sitio.
3. Empuje el cristal hacia abajo en dirección al fondo de la puerta y el borde superior se fijará en su sitio

A veces es necesario sustituir la junta de fibra de vidrio de 12 mm que rodea el cristal por abajo y a ambos lados. La junta está disponible en nuestros distribuidores y previene que el aire se escape del interior del equipo a través del cristal. Por lo tanto, debe colocarse bien apretado.

Instalación de la base de soporte de la estufa


Para instalar la base de la estufa es suficiente con apretar los tornillos y arandelas suministrados en la base de modo que quede sujeta al cuerpo de la estufa. A excepción de la "Table", todas las bases se instalan usando 4 tornillos y 4 arandelas.

Para una instalación correcta, debe seguir los siguientes pasos:


1. Alinee la estufa con la base seleccionada, permitiendo la colocación de los tornillos en la parte inferior:
2. Apriete los tornillos en las respectivas posiciones (H - Imagen 12).



Foto 12




Square



Round



Spider




Cube

Cube x2

Este conjunto se compone de dos bases. Una se ajustará en la estufa, como una base “Cube” y, a continuación, se acopla la segunda base con cristal al conjunto.

Para instalar el cristal en la base es suficiente con fijar los soportes metálicos en sus respectivas posiciones utilizando los tornillos y arandelas suministrados. A continuación, se coloca el cristal sobre los soportes metálicos y se alinea con los límites de la base.




Table

Esta base puede instalarse en 3 posiciones distintas:


Posición A – Lateral izquierda

Posición B – Central


Posición C – Lateral derecha



Posición A




Posición



Posición C

Para su instalación es suficiente con colocar la base en el lugar deseado y elegir una de las posiciones de la estufa. A continuación se coloca la estufa sobre la cubierta de la base, teniendo en cuenta los agujeros y la posición de la misma (K y L) y los pasadores guía (J) de la base.



15. ANOMALÍAS

El aparente mal funcionamiento se debe muchas veces a un uso incorrecto. Si piensa que algo está mal en su equipo, mire los puntos que se describen a continuación. Si el incidente no se soluciona después de verificar estos puntos póngase en contacto con el distribuidor de su zona y solicite asistencia.

Deficiencia	Causa posible	Solución
El equipo deja mucho humo.	1. Leña húmeda o verde. 2. Es necesario limpiar la chimenea.	1. Utilice leña seca. 2. Limpie la chimenea.
El equipo tarda en calentarse.	1. Leña húmeda o verde. 2. Es necesario limpiar la chimenea.	1. Utilice leña seca. 2. Limpie la chimenea.
El fuego no se mantiene durante la noche.	1. No hay suficiente leña. 2. Leña demasiado suave, como la de pino. 3. Puerta mal ajustada.	1. Llene el equipo de leña. 2. Utilice leña más dura. 3. Sustituya la junta de fibra de vidrio.
El fuego se apaga.	1. Leña húmeda o verde. 2. El equipo no se calentó lo suficiente.	1. Queme leña seca o abra más el control del aire de combustión. 2. Caliente bien el equipo antes de cerrar el control de aire de combustión.
El cristal se ensucia.	1. No hay llama suave. 2. Leña húmeda o verde.	1. Abra más el control de aire de combustión 2. Queme leña más seca.

16. GARANTÍA

Su estufa FOGO MONTANHA tiene 2 años de garantía contra defectos de fabricación a partir de la fecha de emisión de la factura. Para que su garantía esté vigente, es necesario guardar la factura o el recibo de compra durante el plazo de la garantía.

El tipo de combustible utilizado y el manejo del equipo quedan fuera del control de FOGO MONTANHA, por lo que las piezas que están en contacto directo con la llama no están cubiertas por esta garantía (por ejemplo: cristal, cordones de aislamiento y vermiculita).

Notas:

- La garantía se limita estrictamente a la sustitución o reparación, efectuadas por FOGO MONTANHA o por uno de sus distribuidores autorizados, de las partes que se consideren defectuosas y excluye cualquier otro tipo de indemnización. Las piezas defectuosas deberán devolverse a la fábrica;
- Todos los problemas o defectos originados durante la instalación son responsabilidad total del instalador.
- Los costes derivados del desplazamiento, transporte, mano de obra, embalaje, desmontaje e inmovilización del equipo, resultantes de operaciones de garantía, corren por cuenta del comprador.
- El funcionamiento deficiente causado por piezas mecánicas o eléctricas no proporcionadas por FOGO MONTANHA, y que no estén previstas en el manual del usuario que rige los aparatos de calefacción, no está cubierto por esta garantía.

Esta garantía tiene inicio a partir de la fecha de entrega y es válida solo si:

1. El producto fue adquirido a un distribuidor autorizado FOGO MONTANHA;
2. La reclamación fue verificada por el distribuidor autorizado FOGO MONTANHA;
3. La instalación, tratamiento y mantenimiento de este aparato se llevaron a cabo, según la opinión del distribuidor y de FOGO MONTANHA, de acuerdo con las instrucciones suministradas.
4. Solo se utilizaron accesorios de FOGO MONTANHA y solo se utilizó leña seca como combustible.
5. No se realizó ningún tipo de modificación sin la autorización previa por escrito de FOGO MONTANHA;